XTOOL | Apparel Printer

Guía de inicio rápido



Contenido

Lista de elementos	01
Conozca su xTool Apparel Printer	02
Preparativos	03
Usar xTool Apparel Printer	13
Descripción del indicador	15

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de elementos



😧 El cable de alimentación puede variar según los kits. La ilustración es solo para referencia.

Conozca su xTool Apparel Printer





(2) Mueva el cabezal de impresión hacia la derecha



(3) Suba el interruptor del rodillo de arrastre para abrirlo



2 Instale el soporte y el rollo de película de xTool Apparel Printer



(2)





Tenga cuidado al colocar el soporte.







3 Introduzca la película de xTool Apparel Printer en la impresora

Asegúrese de que haber retirado el adhesivo del rollo antes de introducir la película.

Introduzca la película en la impresora a través de la ranura de introducción

 \bigcirc



Asegúrese de que la película cubra la posición de inicio del área de procesamiento y esté alineada con la línea blanca de la derecha.



Línea de inicio del área de procesamiento

<u>کْ</u>

Mueva los bordes a ambos lados de la película hasta el centro de los orificios de la placa guía. Tenga en cuenta que la distancia entre la placa guía y la película no debe ser demasiado pequeña ni demasiado grande. De lo contrario, podría causar problemas como el abombamiento de la película.



Baje el interruptor del rodillo de arrastre

4 Llene el líquido hidratante y la tinta

(1) Vierta el líquido hidratante en el depósito de líquido hidratante

- Llene el depósito de líquido hidratante con líquido hidratante. Tenga cuidado de no llenar de más el depósito de líquido hidratante (capacidad máxima: 1000 ml).
- Asegúrese de reservar una cantidad adecuada de líquido hidratante para el mantenimiento periódico.

(2) Vierta la tinta en el depósito de tinta

Se recomienda tener cuidado para no mancharse la ropa mientras llena la tinta. Esta puede dejar marcas que son difíciles de limpiar.

Tras añadir la tinta, tenga cuidado cuando vuelva a abrir los depósitos de tinta ya que podría saltar tinta dentro Ó del dispositivo.

Llene de tinta del color que coincida con el de los depósitos de tinta.

Depósito de tinta de color: 500 ml Depósito de tinta blanca: 1000 ml

Nota: No añada tinta por encima del borde del depósito.

Repita los pasos anteriores para llenar los otros cuatro colores de tinta.

5 Instale la bandeja de salida

6 Conectarlo a una fuente de alimentación y seguir la configuración

/!`

Para garantizar un funcionamiento y mantenimiento adecuados del dispositivo, manténgalo conectado a una fuente de alimentación.

້ີ່ ບຼິ້ r

Lea la guía para principiantes de la impresora completa antes de conectar la impresora a un ordenador y utilizar el software.

Usar xTool Apparel Printer

1 Obtenga el software xTool

Visite **s.xtool.com/software** para obtener el software xTool.

2 Conecte la xTool Apparel Printer a su ordenador

Para obtener más información sobre cómo procesar materiales con la xTool Apparel Printer y su software, escanee el código QR o visite **support.xtool.com/article/1783**.

Descripción del indicador

Indicador de estado

Indicador del botón	Indicador de estado	Altavoz	Estado del dispositivo
Blanco fijo	Blanco fijo	/	Inactivo
Apagando	Apagando	/	En espera
Blanco fijo	Verde fijo	/	Imprimiendo
Blanco fijo	Verde fijo	Suena una vez	Impresión pausada
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Actualización del firmware
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Calibre el cabezal de impresión
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Limpie el cabezal de impresión
Blanco fijo	Rojo intermitente rápido	Suena una vez	Se ha producido una excepción