XTOOL | Apparel Printer

Korte handleiding



Inhoud

Lijst van onderdelen	01
Maak kennis met uw xTool Apparel Printer	02
Voorbereidingen	03
xTool Apparel Printer gebruiken	13
Beschrijving van de indicator	15

* Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Lijst van onderdelen



De voedingskabel kan per kit verschillen. De illustratie dient uitsluitend als referentie.

Maak kennis met uw xTool Apparel Printer



Voorbereidingen

De printkop voorbereiden

(1)



(2) Beweeg de printkop naar rechts



(3) Beweeg de knijprolschakelaar omhoog om de knijprol te openen



2 Installeer de beugel en de filmrol van de xTool Apparel Printer



Schroevendraaier

(2)





Pas op voor uw handen als u het apparaat op de houder zet.







3 Breng xTool Apparel Printer-film aan in de printer

Let erop dat de sticker van de rol is verwijderd voordat u de film invoert.

Leid de film door de toevoersleuf in de printer

Q



Let er op dat de film de beginpositie van het verwerkingsgebied bedekt en op één lijn ligt met de witte markeringslijn rechts.



Startlijn verwerkingsgebied

Witte markeringslijn (onder de geleidingsplaat) Verplaats de geleidingsplaten aan beide zijden om de film te bedekken

Ìġ

Verplaats de randen aan beide zijden van de film naar het midden van de gaten van de geleidingsplaten. Let erop dat de afstand tussen de geleidingsplaat en de film niet te klein of te groot is. Anders kan dit problemen veroorzaken, bijvoorbeeld een uitpuilende film.



Beweeg de knijprolschakelaar omlaag





4 Vullen met bevochtigingsvloeistof en inkt

(1) Vul de tank voor bevochtigingsvloeistof met bevochtigingsvloeistof



- Vul de tank voor bevochtigingsvloeistof met de bevochtigingsvloeistof. Let er op dat de tank voor bevochtigingsvloeistof niet overvol raakt (maximale capaciteit: 1000 ml).
- Reserveer een correcte hoeveelheid bevochtigingsvloeistof voor regelmatig onderhoud.



(2) Vul de inkttank met inkt



Wees om vlekken op kleding te voorkomen voorzichtig bij het inkt vullen. Anders kunnen er moeilijk verwijderbare vlekken in komen.



🕅 Wees, nadat de inkt is toegevoegd, voorzichtig als u de inkttanks weer opent: er kan inkt in het apparaat spatten.







Vul de inkttanks met overeenstemmende inkt.



Kleureninkt-tank: 500 ml Witte inkttank: 1000 ml.



Opmerking: Vul de inkttanks niet boven de rand van de inkttank.



Herhaal de bovenstaande stappen om de andere vier inktkleuren te vullen.



5 De uitvoerlade installeren



6 Sluit aan op een voeding en volg de instellingsprocedure



op een stroomvoorziening.



Voltooi de beginnershandleiding in de printer voordat u de printer aansluit op een computer en de software gebruikt.

xTool Apparel Printer gebruiken

1 Krijg de xTool-software



Ga naar **s.xtool.com/software** om de xTool-software te krijgen.

2 Sluit de xTool Apparel Printer aan op uw computer







Scan de QR-code of ga naar **support.xtool.com/article/1783** voor meer informatie over het verwerken van materialen met de xTool Apparel Printer en de software.



Beschrijving van de indicator



Knop-indicatielampje	Statusindicator	Spreker	Apparaatstatus
Continu wit	Continu wit	/	Inactief
Bezig met uitschakelen	Bezig met uitschakelen	/	Stand-by
Continu wit	Continu groen	/	Printen
Continu wit	Continu groen	Eenmaal zoemen	Printen gepauzeerd
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	Firmware bijwerken
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	De printkop kalibreren
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	Maak de printkop schoon
Continu wit	Snel knipperend rood	Eenmaal zoemen	Er doet zich een fout voor