# XTOOL | Apparel Printer

## Skrócona instrukcja obsługi )



## Zawartość

Lista przedmiotów	01
Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer	02
Przygotowanie	03
Używanie drukarki xTool Apparel Printer	13
Opis wskaźnika	15

\* Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

## Lista przedmiotów



W zależności od zestawów kabel zasilający może być różny. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.

## Poznaj swoją drukarkę xTool Apparel Printer





(1)



## (2) Przesuń głowicę drukującą na prawo



(3) Przesuń w górę przełącznik rolki dociskowej, aby ją zwolnić



2 Zamontuj wspornik i załóż rolkę folii do drukarki xTool Apparel Printer





(2)





Uważaj na dłonie, wkładając uchwyt na miejsce.







## **3** Wprowadzanie folii do drukarki xTool Apparel Printer

Przed wprowadzeniem folii upewnij się, że naklejka na rolce została usunięta.

Wprowadzanie folii do drukarki przez otwór podający

 $\bigcirc$ 



Upewnij się, że folia pokrywa położenie początkowe obszaru przetwarzania i jest wyrównana z oznaczeniem po prawej stronie.



#### Linia początku obszaru przetwarzania

<u>کْ</u>

Przesuń płyty prowadzące po obu stronach, tak aby krawędzie folii znalazły się pośrodku otwór w płytach prowadzących. Należy uważać, aby odległość pomiędzy płytą prowadzącą a folią nie była zbyt duża ani zbyt mała. W przeciwnym razie folia może się wybrzuszać.



Przesuń w dół przełącznik rolki dociskowej





## 4 Napełnianie płynem nawilżającym i atramentem

(1) Napełnianie płynem nawilżającym do zbiornika płynu nawilżającego



- Napełnij płynem nawilżającym zbiornik płynu nawilżającego. Nie należy przepełniać zbiornika płynu nawilżającego (maksymalna pojemność: 1000 ml).
- Należy pozostawić odpowiednią ilość płynu nawilżającego do celów regularnej konserwacji.



#### (2) Napełniania atramentem zbiornika atramentu



Zaleca się ostrożność przy napełnianiu atramentem, aby uniknąć poplamienia odzieży. Plamy mogą pozostawić ślady, które będzie trudno usunąć.



Po napełnieniu atramentem należy uważać przy ponownym otwieraniu zbiornika, gdyż atrament może prysnąć ) ) do wnętrza urządzenia.





#### Napełnij odpowiednim kolorem zbiorniki atramentu.



Zbiornik atramentu kolorowego: 500 ml Zbiornik atramentu białego: 1000 ml



Uwaga: nie napełniać atramentem powyżej krawędzi zbiornika atramentu.



Powtórz te kroki dla pozostałych kolorów atramentu.



## 5 Instalacja tacy wyjściowej





Podczas używania drukarki nie jest konieczne otwieranie dwóch stanowisk pod tacą wyjściową.





### 6 Podłączanie do zasilania i wykonywanie konfiguracji





Aby zapewnić prawidłowe działanie i konserwację urządzenia, należy pozostawiać je podłączone do zasilania.





Przed podłączeniem drukarki do komputera i użyciem oprogramowania zapoznaj się w drukarce z przewodnikiem dla początkujących.

## Używanie drukarki xTool Apparel Printer

## Pobieranie oprogramowania xTool



Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony **s.xtool.com/software**.

## 2 Podłączanie drukarki xTool Apparel Printer do komputera







Aby dowiedzieć się więcej, jak przetwarzać materiały za pomocą oprogramowania i drukarki xTool Apparel Printer, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę **support.xtool.com/article/1783**.



## Opis wskaźnika



Wskaźnik przycisku	Wskaźnik stanu	Głośnik	Stan urządzenia
Jednolity biały	Jednolity biały	/	Bezczynność
Wyłącza się	Wyłącza się	/	Stan gotowości
Jednolity biały	Jednolity zielony	/	Drukowanie
Jednolity biały	Jednolity zielony	Pojedynczy dźwięk	Drukowanie wstrzymane
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Kalibracja głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Czyszczenie głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga szybko na czerwono	Pojedynczy dźwięk	Wystąpił wyjątek