


XTOOL | Safety Set

Manual do Usuário



Visão Geral	01
Especificações	01
Lista de itens	02
Conheça o kit de segurança contra incêndio	03
Instalar o kit de segurança contra incêndio	04
Instalar garrafas de gás CO₂	04
Usar o kit de segurança contra incêndio	06
Extinção de incêndio de um toque	07
Substituir garrafas de gás CO₂	08


Visão Geral

O kit de segurança contra incêndio xTool é um acessório projetado para máquinas de processamento a laser de mesa com capacidade de detecção de flama. S'il reçoit des signaux d'une machine laser indiquant une flamme importante, il démarre et termine automatiquement le processus d'extinction du feu.


Especificações

Temperatura de trabalho	0°C–35°C
Temperatura de armazenamento	0°C–45°C
Máx. espaço de processamento suportado	0,13 metros cúbicos


Lista de itens




Caixa de controlo



Cabo USB



Garrafa de gás CO₂



Tubo



Adaptador de tubo




Manual do usuário



Instruções de segurança

Conheça o kit de segurança contra incêndio



Instalar o kit de segurança contra incêndio

A instalação do kit de segurança contra incêndio pode variar de acordo com as máquinas de processamento a laser.

Se estiver a usar uma máquina xTool, visite support.xtool.com/product/17 para ler o seguinte código QR e encontrar detalhes sobre como instalar o kit de segurança contra incêndio.




support.xtool.com/product/17


Instalar garrafas de gás CO₂







Desconectar o cabo de USB, antes de instalar botijas de gás CO₂. Caso contrário, poderá tocar o botão de extinção de incêndio de um toque por engano para desencadear a ação de extinção do fogo.



Desconectar o cabo de USB




Beliscar e puxar




Conectar o cabo de USB

Usar o kit de segurança contra incêndio


Entrar o estado de funcionamento




Comutar o interruptor para cima para entrar no modo de funcionamento




Apagando



Branco




Pressione



Sólido verde, entrar estado de monitorização

Extinção de incêndio de um toque



Quando o kit de segurança contra incêndio funcionar no modo de funcionamento, poderá premir o botão para disparar manualmente a ação de extinção de incêndio.




Durante a extinção de incêndio, o gás é liberado duas vezes num intervalo de 20s. Por favor, esperar que o processo termine antes de tocar a caixa de controlo.

Tomar cuidado quando executar esta operação. A ação de extinção de incêndio não pode ser desfeita.



Substituir garrafas de gás CO₂




- Após executar a ação de extinção de incêndio, o indicador de substituição da garrafa de gás é sólida ligada, indicando que deve substituir as garrafas de gás. Deverá comprar novas garrafas de gás para substituição.
- Desconectar o cabo de USB, antes de substituir botijas de gás CO₂. Caso contrário, poderá tocar o botão de extinção de incêndio de um toque por engano para desencadear a ação de extinção do fogo.







Beliscar e puxar



■ Se o espaço de processamento fechado não for maior do que 0,065 metros cúbicos, poderá escolher a substituição de 2 ou 4 garrafas de gás.



Se utilizar 2 garrafas de gás, instalá-las numa diagonal, por exemplo, instalando-as nos furos A e, a seguir, instalar duas garrafas de gás vazias na outra diagonal.



■ Se o espaço de processamento fechado for maior do que 0,065 e não maior do que 0,13 metros cúbicos, terá necessidade de substituir 4 garrafas de gás.

